Задание 2.1 Обслуживание системы охлаждения у персональных компьютеров в ГБОУ Средней общеобразовательной школе № 80

В ходе установки ОС Astra Linux, было обнаружено что некоторые моноблоки, ноутбуки долго загружаются и при простой загрузке ОС включают кулеры на максимальные обороты, это вызвано тем что внутри корпуса скопилось достаточно большое количество пыли и термопаста на системе охлаждения высохла, следственно требуется техническое обслуживание системы охлаждения.

Процесс обслуживания системы охлаждения:

- 1. Полностью обесточить устройство: отключить кабеля питания и выключить блок питания.
  - 2. Отключить периферийные устройства, подключенные к компьютеру.
  - 3. Снять внешние панели корпуса.
  - 4. Отключить все компоненты ПК.
  - 5. Очистить все компоненты ПК от пыли и термопасты.
- 6. Нанести термопасту на охлаждаемые с помощью кулеров поверхности (ЦПУ, ГПУ).
  - 7. Подключить все компоненты к материнской плате.
  - 8. Закрепить внешние панели корпусы.
  - 9. Подключить периферийные устройства.
  - 10. Подключить кабеля питания, включение блока питания.